

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WIELOFUNKCYJNA LAMPA LED G-LAMP

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Lampa wielofunkcyjna LED
- Przewód USB do ładowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Wymiary: 22,5 × 8,2 × 23 cm
- Materiał: ABS, PC
- Napięcie wejściowe: 12 V/2,5 A
- Wyjście bezprzewodowe: 5 W/7,5 W/10 W/15 W
- Moc oświetlenia LED: 10 W
- Głośnik Bluetooth: 3 W
- Częstotliwość pracy: 100–205 kHz



KOMPONENTY



1. Tryb zegara i Bluetooth
2. Zmniejszenie głośności/poprzedni utwór/godziny
3. Zwiększanie głośności/następny utwór/minuty
4. Ustawienie zegara
5. Ustawienie alarmu/Wyświetlacz LED WŁĄCZONY/ WYŁĄCZONY
6. Regulacja jasności
7. Tryb oświetlenia/włączanie/wyłączenie oświetlenia

ŁADOWANIE

- Używaj tylko adaptera szybkiego ładowania (12 V/2,5 A). Adapter nie jest dołączony do opakowania.
- Słabsze adaptory (np. 5 V/1–2 A) powodują niewystarczające zasilanie.
- Podłącz jeden koniec dołączonego kabla USB do ładowania do portu ładowania w urządzeniu. Podłącz drugi koniec do adaptera szybkiego ładowania.

PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA ZA POMOCĄ APLIKACJI

- Przed użyciem pobierz aplikację HappyLighting ze sklepu Google Play lub Apple App Store.
- Włącz wtyczkę Bluetooth w telefonie.
- Otwórz aplikację i kliknij symbol menu w lewym górnym rogu.
- Kliknij „Moje urządzenie” i wybierz „Dream~ + numer seryjny produktu”, aby podłączyć urządzenie.




Zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację z Google Play.

KORZYSTANIE Z APLIKACJI

- **Główny interfejs:** włączanie/wyłączenie światła, wybierz kolor światła ze zdjęcia, dostosuj kolor światła, dostosuj jasność, zaprogramowane kolory, standardowe kolory.
- **Muzyka:** odtwarzaj muzykę i zmieniaj kolory RGB w zależności od rytmu muzyki.

- **Taśma:** zmieniaj kolory RGB w zależności od rytmu głosu za pośrednictwem telefonu lub mikrofonu urządzenia. Dostosuj czułość mikrofonu.
- **Tryb:** Wybierz jeden z 256 trybów i dostosuj szybkość zmiany kolorów oraz ich jasność. Możesz także wybrać wstępnie ustawione opcje lub wybrać schemat kolorów zgodnie z jedną z 10 scen.
- **Czas:** Ustaw i włącz/wyłącz alarmy.
- **Ustawienia:** Zmień tło aplikacji, włącz opcję „Wstrząśnij” (zmień kolory, potrząsając telefonem).
- **Oświetlenie do budzenia:** Kliknij zakładkę „Czas” i wybierz swoje urządzenie. Kliknij czas poniżej i ustaw żądaną godzinę i minuty. Wybierz dni tygodnia i włącz opcje „Obsługuj” i „Włącz”. W ustalonym czasie lampa będzie symulować wschód słońca, a jasność będzie stopniowo wzrastać w ciągu 3 minut (0–100%). Po 3 minutach możesz wyłączyć światło budzenia za pomocą aplikacji lub długo naciskając przycisk (7).



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- **Ustawienie zegara:** Naciśnij dwukrotnie przycisk (1), aby przejść do trybu zegara. Naciśnij przycisk (4), aby ustawić czas. Użyj przycisku (2) do ustawienia godziny i (3) do ustawienia minut. Po ustawieniu czasu odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (4), aby przełączyć się między trybem 12/24 godzin.
- **Ustawienie alarmu:** Naciśnij dwukrotnie przycisk (1), aby przejść do trybu zegara. Naciśnij przycisk (5), aby ustawić alarm. Użyj przycisku (2) do ustawienia godziny i (3) do

ustawienia minut. Po ustawieniu alarmu odczekaj 5 sekund, aby zapisać ustawienie. Na wyświetlaczu pojawi się symbol budzika.

- Alarm wyłącza się automatycznie po 5 minutach. Aby ręcznie wyłączyć bieżący alarm, naciśnij przycisk (1). Aby całkowicie wyłączyć funkcję alarmu, naciśnij dwukrotnie przycisk (1), aby przejść do trybu zegara, a następnie naciśnij dwukrotnie przycisk (5). Symbol budzika zniknie z wyświetlacza.
- Naciśnij przycisk (5) przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz LED.
- **Tryb oświetlenia:** Naciśnij przycisk (7), aby włączyć oświetlenie. Naciskając ten przycisk, możesz przełączać między 10 trybami oświetlenia. W przypadku innych trybów użyj aplikacji na smartfonie.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (7), aby wyłączyć oświetlenie.
- **Jasność:** Naciśnij przycisk (6), aby dostosować jasność od 20 do 100% (w 5 krokach).
- **Głośnik Bluetooth:** Naciśnij przycisk (2), aby odtworzyć poprzedni utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby zmniejszyć głośność. Naciśnij przycisk (3), aby odtworzyć następny utwór. Naciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. Naciśnij przycisk (1), aby wstrzymać/odtworzyć utwór.

- Możesz także odbierać połączenia telefoniczne – naciśnij przycisk (1), gdy zadzwoni telefon.
- **Ładowanie bezprzewodowe:** Umieść telefon na środku obszaru ładowania bezprzewodowego. Odległość transmisji wynosi 2–6 mm. Nie używaj etui na telefony grubszych niż 2 mm.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Do ładowania używaj tylko adaptera 12 V/2,5 A!**
- Zawsze umieszczaj urządzenie na płaskiej powierzchni.
- Nie wystawiaj na działanie wilgoci lub ekstremalnego ciepła.
- Nie narażać na ekstremalne siły lub wstrząsy.
- Nie należy w żaden sposób demontować lub modyfikować urządzenia.
- Podczas bezprzewodowego ładowania telefonu upewnij się, że w odległości 6 cm od środka telefonu nie ma żadnych metalowych ani magnetycznych przedmiotów.
- Prędkość ładowania jest wyższa w niższych temperaturach.
- Wyczyść produkt lekko wilgotną szmatką.

GWARANCJA

Gwarancja jest ważna przez 24 miesiące. Można ją zgłosić do firmy Swapni sp. z o.o. Kopanina 28/32C / 102, 60-105 Poznań, w celu uzyskania produktu zastępczego lub zwrotu pieniędzy. Wystarczy przesłać nam numer zamówienia i datę zakupu pocztą elektroniczną dostępną po kliknięciu na nasze logo w prawym dolnym rogu. Czas użyteczności produktu wynosi 24 miesiące od daty jego odbioru.



	<p>Symbol utylizacji i recyklingu zgodnie z dyrektywą WEEE Symbol WEEE jest umieszczany na produktach zgodnych z dyrektywą <i>UE 2012/19/UE</i> w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Ma on na celu zapobieganie niewłaściwej utylizacji produktu oraz promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu.</p>
--	---