

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW DO BEZDOTYKOWEGO ODCISKU RĄCZEK I STÓPEK BABYPRINT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

- Podkładka do odcisku z atramentem
- Forma: prostokątny kształt
- Kolor: czarny

SPOSÓB UŻYTKOWANIA



Krok 1:

Wyjmij wszystko z opakowania i połóż na stole lub podłodze. Umieść podkładkę z atramentem, stroną z atramentem w dół na dołączonej białej karcie do nadruku.



Krok 2:

Delikatnie wciśnij dłoń lub stopę dziecka na podkładkę z atramentem. Naciśnij na tyle mocno, aby utworzyć wydruk. Jeśli dziecko się porusza, nie ma problemu! Każda wkładka atramentowa zawiera dwie karty nadruku i może być używana maksymalnie dwa razy.



Krok 3:

Po przeniesieniu nadruku na kartę do nadruku, powoli wyjmij podkładkę z atramentem. Oczekaj 24-48 godzin, aż wyschnie i zawieś go w swoim domu.

UWAGI I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł wody lub substancji łatwopalnych.
- Należy czyścić produkt suchą szmatką.
- Nie używaj produktów ściernych do czyszczenia.
- Nie zanurzać w cieczy.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokiej temperatury lub bezpośredniego światła słonecznego.
- Należy przechowywać w suchym, niepyłącym miejscu.
- W celu recyklingu należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

